

LightSYS Plus

Verkorte gebruikershandleiding

Volledig inschakelen (voor afwezigheid)	
 ❖ Snel Inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤ 	 ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code of met proximity tag
 ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen: Code ➤ 	  om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar .
 ❖ Snel Inschakelen:  ❖ Inschakelen met code: Code ➤ 	 Druk op 
 Volledig inschakelen: Beveiliging ➤ 	 Druk op 
 ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code	

Gedeeltelijk inschakelen (voor aanwezigheid)



❖ Snel inschakelen:



❖ Inschakelen met code: Code ➤



❖ Snel inschakelen:



❖ Code inschakelen: ➤ code
of met proximity tag



❖ Snel inschakelen:



❖ Code inschakelen: Code ➤



om alle partities in te schakelen of om een specifieke partitie in te schakelen door deze te slepen naar



❖ Snel Inschakelen:



❖ Inschakelen met code: Code ➤



Druk op



Alles gedeeltelijk inschakelen:

Beveiliging ➤ druk op



Druk op of op de grote ronde knop (door de installateur ingesteld)



❖ Snel inschakelen:



❖ Code inschakelen: ➤ code



Partities en groepen inschakelen

❖ Partities Volledig Inschakelen:

Code ➤ “Beveiliging” menu ➤ “Partities” tab ➤ selecteer **Alle Partities** of een



specifiek partitie nummer/s ➤



❖ Partities deels inschakelen:

Code ➤ “Beveiliging” menu ➤ “Partities” tab ➤ selecteer **Alle Partities** of een

specifiek partitie nummer/s ➤



Groep Inschakelen: “Groepen” tab ➤ druk op de groep letter

❖ Partities volledig inschakelen:



Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifieke partitienummers ➤ 

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifieke partitienummers ➤ 

Groepen inschakelen: Druk op de letter van de groep

❖ Partities volledig inschakelen:



Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifiek partitienummer/s ➤ 

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

Code ➤  ➤ selecteer **Alles** of specifiek partitienummer/s ➤ 

Groepen inschakelen: Druk op de letter van de groep

NB: Er worden maximaal 3 partities ondersteund. Het inschakelen per groep wordt niet ondersteund.

❖ Partities volledig inschakelen:



- **Snel inschakelen:** Partitienummer ➤ 
- **Code inschakelen:** Partitienummer ➤  ➤ code of proximity tag

❖ Partities gedeeltelijk inschakelen:

- **Snel inschakelen:** Partitienummer ➤ 
- **Code inschakelen:** Partitienummer ➤  ➤ code of proximity tag

Systeem uitschakelen	
 Code ➤ “Beveiliging” menu ➤ 	  ➤ code of met proximity tag
 Code ➤ 	  om alle partities uit te schakelen of schakel een specifieke partitie uit door deze te slepen naar  ➤ vul de code in
 Code ➤ 	 Druk op 
 Alles uitschakelen: Beveiliging ➤  ➤ code ➤ druk op "Uitschakelen"	 Alles uitschakelen: Druk op 
 ❖ Snel inschakelen:  ❖ Code inschakelen:  ➤ code	
Partities en groepen uitschakelen	
 Code ➤ “Beveiliging” menu ➤ “Partities” tab ➤ selecteer de Partities om uit te schakelen ➤ 	
 Partities uitschakelen: Code ➤  ➤ selecteer Alles of specifieke partitienummers Groepen uitschakelen: 	 Partities uitschakelen: Partitienummer ➤  ➤ code
 Partitie uitschakelen: Code ➤  ➤ selecteer Alles of specifieke partitie nummer(s) Groepen uitschakelen: 	

Uitschakelen in geval van nood	
	Dwangcode ➤  NB: De centrale is stil (geen alarm)
	Dwangcode ➤  Opm: De centrale is stil (geen alarm)
	Code ➤ "Beveiliging" menu ➤ "Detectors" tab ➤ selecteer een detector (zone) ➤ schuif de schakelaar naar rechts om te overbruggen
	 ➤ code, ✓ ➤ ga naar het menu "Activiteiten", ✓ ➤ "Overbrugging", ✓ ➤ "Zones" ✓ ➤ selecteer een overbruggingsoptie, ✓ .
	 ➤ code  ➤ ga naar het menu Activiteiten  ➤ Overbrugging  ➤ Zones  ➤ selecteer een overbruggingsoptie 
Storingen in het systeem bekijken	
	Code ➤ via de bovenste werkbalk, druk op  om de fouten te bekijken
	 ➤ code, ✓ ➤ ga naar het menu "Bekijken", ✓ ➤ "Fouten", ✓ ➤ blader door de fouten
	 ➤ code  ➤ ga naar het menu bekijken  ➤ Fouten  ➤ blader door de fouten

Laatste alarm/gebeurtenislogboek bekijken



Code ➤ “Historiek” menu ➤ druk op “Alles” om alle gebeurtenissen te bekijken, of om een gebeurtenis te zoeken

Opmerking: U kan filteren volgens volgende types:

Alles / Alarmen / Fouten / Smart Home / Media Events



☰ ➤ code, ✓ ➤ ga naar het gebeurtenissenlogboek, ✓ ➤ blader om gebeurtenissen te bekijken



⚙️ ➤ code  ➤ ga naar het gebeurtenissenlogboek  ➤ blader om de gebeurtenissen te bekijken

Systeemstatus bekijken



i gedurende 2 seconden



❖ **Snel inschakelen:**  gedurende 2 seconden

❖ **Code inschakelen:**  gedurende 2 seconden ➤ code of met proximity tag



Druk op  ①



Druk op *



❖ **Snel inschakelen:**  gedurende 2 seconden

❖ **Code inschakelen:**  gedurende 2 seconden ➤ code

Uitgangen activeren



Code ➤ "Beveiliging" menu ➤ "Prog. Uitgang" tab ➤ selecteer de relevante uitgang, ✓



➤ code, ✓ ➤ ga naar het menu "Activiteiten" ✓ ➤ ga naar het uitgangen Output menu ➤ vul het nummer van de hulpuitgang in ✓.
NB: Moet door de installateur worden ingesteld



⚙️ ➤ code OK ➤ ga naar het Activiteiten menu, OK ➤ ga naar uitgangen menu ➤ selecteer de relevante nummer van de uitgang OK.
Opn: Moet door de installateur worden ingesteld



❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt
❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt ➤ code of met de proximity tag
NB: Moet door de installateur worden ingesteld



❖ **Snel inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt
❖ **Code inschakelen:** Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt ➤ vul de code in.
NB: Moet door de installateur worden ingesteld

Paniekalarm activeren



Druk op de noodgeval knop  (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) ➤  ➤ druk  en  beide in gedurende 2 seconden.



Houd  en  samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd **1** en **2** samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op  en  gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden



Houd  en  samen.



Houd  en  samen 2 seconden ingedrukt.

Brandalarm activeren



Druk op de noodgeval knop  (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) ➤  ➤ druk  en  beide in gedurende 2 seconden



Houd 4 en 5 samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd 3 en 4 samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op 4 en 6 gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden

Medisch alarm activeren



Druk op de noodgeval knop  (bevindt zich bovenaan rechts bij het vergrendeld scherm of onderaan het hoofdmenu) ➤  ➤ druk  en  beide in gedurende 2 seconden.



Houd 7 en 8 samen minimaal 2 seconden ingedrukt.



Houd 5 en 6 samen 2 seconden ingedrukt.



Druk op 7 en 9 gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden

Sms-opdrachten	
NB: Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt. Voeg RP toe aan het einde van een sms-opdracht om een bevestiging te ontvangen.	
Volledig inschakelen: code + A (voorbeeld: 1234A)	Systeemstatus ontvangen: code + ST
Deels inschakelen: code + H	Zone overbruggen: code + B + zonenummer
Groepen inschakelen: code + G + groep A--D	Zoneoverbrugging uitschakelen: code + UB + zonenummer
Volledig uitschakelen: code + D	Laatste alarm bekijken: code + AL
Partitie geheel inschakelen: code + A + partitienummer	VM-nummer wijzigen: code + FMPHONE + VM-serienummer + NEW + nieuw telefoonnummer
Partities inschakelen: code + H + partitienummer	Uitgangen activeren: code + UOON + UO-nummer
	Uitgangen deactiveren: code + UOOFF + UO-nummer
Meerdere Partities Volledig/Deels IN: code + A/ H: + partitie nummer A, + partitie nummer B, + partitie nummer C, enz.	SIM beltegoed ontvangen: code + CR
Partities uitschakelen: code + D + partitienummer Meerdere Partities UIT: code + D: + partitie nummer A, + partitie nummer B, + partitie nummer C, enz.	SIM-beltegoed ontvangen: code + CR

Indicators - "Elegant"-bediendeel		
 Stroom (Voeding) Aan: Power OK Uit: Geen stroom Knippert snel: Systeem is buiten werking Knippert langzaam: Systeem wordt geprogrammeerd	 Gereed Aan: Gereed om te worden ingeschakeld Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld Knippert langzaam: gereed om te worden ingeschakeld terwijl in-/uitgangszone open is	 Inschakelen" Aan: Systeem is geheel ingeschakeld Uit: Systeem is niet ingeschakeld Knippert snel: Alarm Knipper langzaam: Uitlooptijd actief
 Gedeeltelijk/Overbruggen Aan: Systeem is gedeeltelijk ingeschakeld of zoneoverbrugging is ingeschakeld Uit: Geen zoneoverbrugging	 Sabotage Aan: Alarm voor sabotage Uit: Geen alarm voor sabotage	 Brand Aan: brandalarm Uit: Geen brandalarm Knippert: Brandfout
Indicators – 2-weg-afstandsbediening		
Actie	Verzendopdracht*	Ontvangststatus
Geheel inschakelen	Groen	Rood
Gedeeltelijk inschakelen	Groen	Oranje
Uitschakelen	Groen	Groen
Alarm	Groen	Ledlampje knippert
* Het ledlampje kleurt oranje als de accu bijna leeg is.		
Gebruikercodes invoeren - "Elegant"-bediendeel		
 ➤ Vul de GrandMastercode in (standaard 1234) , ✓ ➤ Druk twee keer op ✓ ➤ om naar Codes/tags te gaan ➤ Druk twee keer op ✓ ➤ om naar de gebruiker (indexnummer) te gaan die u wilt instellen - Vul (evt. opnieuw) een code van 4 tot 6 cijfers in, ✓ ; het systeem laat geluid horen en u ziet "GEACCEPTTEERD".		
Gebruikerscodes instellen – Panda Keypad		
 ➤ hoofdgebruiker code (standaard = 1234) ✓  ① om te scrollen naar Codes/Tags ➤ druk tweemaal op  .  ① om te scrollen naar de gebruiker (index nummer) om in te stellen ➤ druk tweemaal op  . - Geef een (of opnieuw) 4—6 cijferige code in  ; het systeem zal een bieptoon genereren en GEACCEPTTEERD verschijnt op de display		

Registreren bij RISCO Cloud

- 1 Ga, wanneer uw installateur de RISCO Cloud-optie heeft ingeschakeld, naar **www.riscocloud.com**.
- 2 Vul uw **voor- en achternaam** in.
- 3 Vul als gebruikersnaam uw **e-mailadres** in (nodig voor eerste activering).
- 4 Vul een **wachtwoord in** (minimaal 6 tekens waarvan één cijfer) en bevestig dit wachtwoord.
- 5 Vul de **15-cijferige ID** van de centrale in; deze vindt u op de kaart die bij de hoofdcentrale wordt geleverd. U vindt de ID ook op het bediendeel (zie de handleiding voor LightSYS Plus)
- 6 Vul het registratieformulier in en klik daarna op **Registreer**
- 7 Ga naar het Postvak IN van het e-mailadres dat u in stap 3 hebt opgegeven, open de ontvangen e-mail en klik op de link om uw cloudregistratie te bevestigen.

Aanmelden bij RISCO Cloud/de webapp gebruiken

- 1 . Ga naar **www.riscocloud.com**.
- 2 . Vul de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** in dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
- 3 . Vul de **Systeem PIN Code** (uw gebruikerscode) in
- 4 . Klik op **Log In**.

iRISCO-app voor smartphones

Download de iRISCO-app voor smartphones in de Apple App Store of in Google Play.



leeg de handleiding voor LightSYS Plus voor meer informatie. U vindt deze op onze website: **www.riscogroup.com**

© RISCO Group 2021. Alle rechten voorbehouden.